WiFi-verkko Kattava

eero 6

eero Max 7

-käyttöohje



lennu net

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä kaikki käytössäsi olevat laitteet eero-laitteeseen.

Jos haluat yhdistää laitteen WiFillä, yhdistä se eero-laitteen WiFi-verkkoon. Tarkista, ettei laite käytä muita WiFi-verkkoja.



Jos haluat kytkeä laitteen verkkokaapelilla, yhdistä se eero-laitteen verkkoporttiin.



eero-mobiilisovellus

eero-Wi-Fi-järjestelmä kotiin –sovelluksen aloitusnäkymä.
Aloituksesta näet mm. kaikki eero-WiFi-laitteet.



Laitteet

Laitteet-valikosta näet, mitä laitteita on tai on ollut kytkettynä WiFi-verkkoon.



Toiminta

Toiminta-valikosta näet viimeisimmän eeron nopeustestin. Klikkaamalla nopeustestin tulosta pääset tarkastelemaan nopeustestin historiaa ja tekemään nopeustestin manuaalisesti.



Asetukset

Asetukset-valikossa pääset esimerkiksi muuttamaan WiFi-verkon nimen tai salasanan. Voit myös luoda vieraille oman vierasverkon.



Useamman eero-laitteen yhdistäminen

Mikäli käytössäsi on useampi eero-laite, seuraa näitä ohjeita:

1. kytke yksi eero-laite verkkokaapelilla kuitupäätelaitteeseen
2. yhdistä loput eero-laitteet
   a. langattomasti eero-sovelluksella tai
   b. verkkokaapelilla aina edelliseen eero-laitteesen kytkien niin, että muodostuu ketju.



Esimerkki verkkokaapelilla kytkemisestä: eero-laite a yhdistetään kuitupäätelaitteeseen, eero-laite b yhdistetään eero-laite a:han, eero-laite c yhdistetään eero-laite b:hen.

Nyt voit ottaa lennusti.

lennu net

lennu.fi